



Sistemas Electrónicos de Seguridad, S. A. Funcionamiento de alarma DSC1550

Modos de	Total	Código
Armados	Instantáneo Rápido	
Desarmar:		Código
Anular:		[*] + [1] + # de Zona(s) (1-6) [#]
Modo CHIME/AVISO		[#] + [6] (Una vez para habilitarlo y otra para deshabilitarlo)
Cambiar Código Master		[*] + [5] + Código Master + [1] + Código a programar + [#]
Programar Código		[*] + [5] + Código Master + # de usuario (2-6) + código a programar + [#]
Borrar Código		[*] + [5] + Código Master + # de usuario (2-6) + código programado [****] + [#]
Pánico		[P] (por mas de 2 segundos)
Quando el sistema le marque fallo o tenga algun sonido, y Ud. Quiera saber el porque hacer lo siguiente.		[*] + [2] chequear que luz se enciende (1 al 6) luego precione [#] (1) Bateria Descargada o Dañada (2) Transformador Dañado o no hay luz en ese momento (3) El cable del telefono esta cortado (4) Fallo de la Comunicacion (el telefono no esta en servicio o se quedo algun evento pendiente que no llego a la central)

Observación:

Código: Cualquier Código de Acceso (Master o Secundario)

Código Master: Función que se realiza solo con código Master.

[]: Tecla marcada con el numero, símbolo, o letra correspondiente en el teclado.

Nota 1:

Se arma en modo INSTANTANEO si no se abre una zona de entrada salida durante el tiempo de salida.

