



Sistemas Electrónicos de Seguridad, S. A. Funcionamiento de alarma DSC1565

Modos de	Total	Código
Armados	Instantáneo	
	Rápido	
		Código
Desarmar:		
Anular:		[*] + [1] + # de Zona(s) (01-06) [#]
Modo		[*] + [4] una vez para habilitarlo y otra para deshabilitarlo[*] + [4] una vez
CHIME/AVISO		para habilitarlo y otra para deshabilitarlo)
Cambiar Codigo Master		[*] + [5] + Codigo Master + [1] + Codigo a programar + [#]
Programar Codigo		[*] + [5] + Codigo Master + # de usuario (02-06) + codigo a programar + [#]
		[*] + [5] + Codigo Master + # de usuario (02-06) + codigo a programar + [#]
Borrar Código		[*] + [5] + Codigo Master + # de usuario (02-06) + codigo programado
		[****] + [#]
Pánico		[P] (por mas de 2 segundos)
		[*] + [2] chequear que luz se enciende (1 al 6) luego precione [#]
		(1) Bateria Descargada o Dañada
Cuando el sistema le marque fallo		(2) Transforamdor Dañado o no hay luz en ese momento
o tenga algun sonido, y Ud. Quiera		(3) El cable del telefono esta cortado
saber el porque hacer lo siguiente.		(4) Fallo de la Comunicacion (el telefono no esta en servicio o se quedo algun
		evento pendiente que no llego a la central)

Observación:

Código: Cualquier Código de Acceso (Master o Secundario)

Código Master: Función que se realiza solo con código Master.

[]: Tecla marcada con el numero, símbolo, o letra correspondiente en el teclado.

Nota 1: Se arma en modo INSTANTANEO si no se abre una zona de entrada salida durante el tiempo de salida.