



## Sistemas Electrónicos de Seguridad, S. A. Funcionamiento de alarma VISTA 25

Modos de Armados	Total	Código + [2] {AWAY/TOTAL}
	Parcial	Código + [3] {STAY/PARCIAL}
	Instantáneo	Código + [4] {INSTANT/INSTANTÁNEO}
	Máximo	Código + [7] {MAXIMUM/MÁXIMO}
	Rápido	[#] + [2] {AWAY/TOTAL}
Desarmar:		Código + [1] {OFF/PARO}
Anular:		Código + [6] {BYPASS/ANULAR} + # de zona(s)
Anular Forzado: (Si esta habilitado)		Código + [6] {BYPASS/ANULAR}
Modo CHIME / AVISO		Código + 9 (Una vez para habilitarlo y otra para deshabilitarlo)
Programar Código		Código Master + [8] {CODE/CÓDIGO} + # De Usuario (01-16) + Código a programar (Esto lo tiene que hacer en 10 segundo)
Borrar Código		Código Master + [8] {CODE/CÓDIGO} + # de Usuario (03-16)
Cambiar Código Master		Código Master + [8] {CODE/CÓDIGO} + [0] + [2] + Código Master nuevo + Código Master Nuevo
Pánico		[*] y [#] a la vez (Por mas 2 de Segundos)

### Observación:

**Código:** Cualquier Código de Acceso (Master o Secundario)

**Código Master:** Función que se realiza solo con código Master.

[ ]: Tecla marcada con el numero, símbolo, o letra correspondiente en el teclado.

{ } : Palabras marcadas debajo de la tecla correspondiente