



## Sistemas Electrónicos de Seguridad, S. A. Funcionamiento de alarma OMNI

Modos de Armados	Total	Código
	Parcial	[STAY/PARCIAL] + Código
	Instantáneo	[INSTANT/INSTANTÁNEO] + Código
	Rápido	[#] + 1
Desarmar:		Código
Anular:		[BYPASS/ANULAR] + Código + # de zona(s)
Modo CHIME/AVISO		[#] + [6] (Una vez para habilitarlo y otra para deshabilitarlo)
Programar Código		[CODE/CÓDIGO] + Código Master + # (01 al 14) de Usuario + Código a Programar
Borrar Código		[CODE/CÓDIGO] + Código Master + # de Usuario + [#]
Pánico		[*] y [#] a la vez (por mas de 2 segundos)

### Observación:

**Código:** Cualquier Código de Acceso (Master o Secundario)

**Código Master:** Función que se realiza solo con código Master.

[ ]: Tecla marcada con el numero, símbolo, o letra correspondiente en el teclado.